

AUDIOSTEUERUNG AR-E 9202 (SPORTHALLE)



1. VERWENDUNG DES CD-PLAYERS:

- Schalten Sie den CD-Player ein.
- Legen Sie eine CD ein und starten Sie diese über die Schaltfläche **Play**.
- Die Lautstärke wird über die Schaltfläche **CD-Player** auf dem Touchpanel geregelt.

2. VERWENDUNG DES KASSETTENECKS:

- Schalten Sie das Kassettendeck ein.
- Legen Sie eine Kassette ein und starten Sie diese über die Schaltfläche **Play**.
- Die Lautstärke wird über die Schaltfläche **Tapedeck** auf dem Touchpanel geregelt.

3. EXTERNE AUDIOQUELLE ANSCHLIESSEN (MP3-PLAYER):

- Das externe Audiogerät über ein Klinkenkabel anschließen (Buchse befindet sich in der unteren rechten Ecke).
- Die Lautstärke wird über die Schaltfläche **Externe Klinke** auf dem Touchpanel geregelt.

4. VERWENDUNG EINES KABELMIKROFONS:

- Das Mikrofon über ein XLR-Kabel anschließen (Buchse befindet sich in der unteren linken Ecke).
- Die Lautstärke wird über die Schaltfläche „**Kabelmikrofon**“ auf dem Touchpanel geregelt.

5. VERWENDUNG EINES FUNKMIKROFONS (HEADSET):

- Schalten Sie das Mikrofon ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon **nicht** auf **Mute** steht (Schiebeschalter an der Oberseite).
- Die Lautstärke wird über die Schaltfläche **Funkmikrofon** auf dem Touchpanel geregelt.

**Die Raumverdunklung und der Beamer werden nicht über die Audiosteuerung angesprochen.
Benutzen Sie dazu das Medienpult in der Sporthalle.**

Service-Hotline (Durchwahl): **4751**

E-Mail: **hoersaalservice@zimt.uni-siegen.de**