

# MEDIENSTEUERUNG AR-E 8101 (AUDIMAX)



## 1. EINSCHALTEN:

- Schlüssel einstecken und herumdrehen, um Anlage freizuschalten.  
(Lautstärkeregelung des Mikrofons ist ab jetzt möglich.)
- Schaltfläche **Projektion** betätigen.

## 2. LAPTOPBETRIEB:

- Es können zwei Laptops angeschlossen werden.
- Laptop an den Anschluss **LAPTOP 1** oder **LAPTOP 2** anschließen.
- Laptop auf Präsentationsmodus stellen (**Fn- und eine der F-Tasten**).
- Schaltfläche **LAPTOP 1** oder **LAPTOP 2** wählen.
- Bei Bedarf Audiokabel (Klinke) am Medienpult an den jeweiligen Anschlüssen **LAPTOP 1 / LAPTOP 2** und am Laptop in den **grünen** Audioausgang (Kopfhörerbuchse) einstecken.

## 3. VIDEO- ODER DVD-GERÄT IM SCHRANK NUTZEN:

- DVD bzw. VHS-Kassette einlegen.
- Schaltfläche **DVD** bzw. **VHS** drücken.  
Es erscheint ein Menü, mit dem sich das ausgewählte Gerät bedienen lässt (Menü ersetzt die Fernbedienung).

## 4. EXTERNE AUDIOQUELLE ANSCHLIESSEN:

- Externes Audiogerät entweder mit einem Cinch-Kabel (direkt **links** neben dem VGA-Anschluss) oder
- mit einem Audiokabel (Klinke) anschließen (direkt **rechts** neben dem VGA-Anschluss).

## 5. EXTERNE VIDEOQUELLE ANSCHLIESSEN:

- Gerät an **Video** oder wahlweise an **S-Video** anschließen.
- Schaltfläche **Video IN** bzw. **S-Video IN** drücken.

## 6. LAUTSTÄRKEREGELUNG:

- Auf der linken Seite der Anzeige befindet sich die Schaltfläche **Mikrofonlautstärke**, über die man mit Hilfe der abgebildeten Pfeile die Lautstärke lauter oder leiser regeln kann.
- Auf der rechten Seite der Anzeige befindet sich die Schaltfläche **Medienlautstärke**, über die man mit Hilfe der abgebildeten Pfeile die Lautstärke der gewählten Quelle lauter oder leiser regeln kann.

## 7. LICHT REGELN:

- Auf dem Touchpanel die Schaltfläche **LICHT** betätigen.
- Eine der 5 Lichtstufen auswählen (Oberste Schaltfläche: Maximale Helligkeit / Unterste Schaltfläche: Licht aus).
- Schaltfläche **zurück** drücken, um wieder in das vorherige Menü zu gelangen.

## 8. AUSSCHALTEN:

- Im Menü Schaltfläche **Projektion beenden** betätigen.
- Schlüssel herumdrehen und abziehen.

Service-Hotline (Durchwahl): **4751**

E-Mail: **hoersaalservice@zimt.uni-siegen.de**